

# BROSSE LISSANTE PORTABLE

## MANUEL D'UTILISATION



1. Spécifications du produit.....	2
2. Plage de température recommandée.....	3
3. Instructions d'utilisation.....	3
4. Entretien et nettoyage.....	4
5. Sécurité et avertissements.....	4
6. Problèmes courants & solutions.....	4



## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre brosse lissante chauffante. Conçue pour offrir un coiffage rapide, efficace et respectueux du cheveu, elle combine puissance et praticité pour un lissage uniforme en quelques minutes. Grâce à ses niveaux de température réglables, elle s'adapte à tous les types de cheveux : fins, normaux ou épais.

Ce manuel a pour objectif de vous guider dans l'utilisation correcte de l'appareil, d'assurer votre sécurité et d'optimiser ses performances.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant la première utilisation afin de profiter pleinement de votre produit et d'en prolonger la durée de vie.

### 1. Spécifications du produit

Élément	Valeur
Nom du produit	Brosse chauffante lissante / Peigne chauffant électrique
Modèles	CSB20 / CSH20 / CSB03
Type de batterie	Batterie lithium rechargeable
Tension d'entrée	100–240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	55 W
Batterie interne	2500 mAh
Temps de charge	2–3 h
Température (3 niveaux)	Niveau 1 : 150 °C – Cheveux fins Niveau 2 : 180 °C – Cheveux normaux/sains



	Niveau 3 : 210 °C – Cheveux épais, bouclés ou difficiles
Temps de fonctionnement	Approximativement 20 min par charge
Temps de préchauffage	60 secondes

## 2. Plage de température recommandée

- 150 °C (cheveux fins ou sensibilisés)
- 180 °C (cheveux normaux / cheveux sains)
- 210 °C (cheveux épais, frisés ou difficiles à lisser)

Pour les cheveux colorés ou abîmés : éviter les températures supérieures à 180 °C.

## 3. Instructions d'utilisation

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher ou de le charger.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Utilisez les touches de réglage pour choisir le niveau de température souhaité.
- Attendez que la brosse atteigne la température (environ 60 secondes).
- Utilisez sur cheveux secs uniquement.
- Brossez lentement de la racine vers les pointes pour lisser les cheveux.
- Après utilisation, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de remettre le capuchon de protection.

Pour charger l'appareil :

- Utilisez le câble USB fourni.
- Branchez à une alimentation compatible (ordinateur, chargeur 5V, banque d'alimentation...).
- Le voyant lumineux indique la charge en cours.
- Temps de charge complet : 2 à 3 heures.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge.

## 4. Entretien et nettoyage



- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyez la surface avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de solvants ni de liquides corrosifs.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Pour le transport, utilisez le capuchon fourni.

## 5. Sécurité et avertissements

- Ne touchez pas la tête chauffante lorsque l'appareil est allumé.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ni près de l'eau.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau.
- Ne pas utiliser sur cheveux mouillés ou humides.
- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- Débranchez immédiatement en cas d'odeur anormale, de fumée ou de bruit suspect.
- Enfermer la tête chauffante dans un capuchon uniquement après refroidissement complet.

La surface chauffante peut atteindre 210 °C. Manipulez avec précaution.

## 6. Problèmes courants & solutions

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Batterie vide	Recharger complètement
Ne chauffe pas	Défaut interne	Faire réparer ou remplacer
S'arrête pendant l'utilisation	Surchauffe ou faible batterie	Laissez refroidir / Rechargez
Chauffe trop	Température trop élevée	Ajuster à un niveau inférieur

