

GUIDE D'INSTALLATION PHYSIQUE - TRACEUR GPS SENIOR

ALERTE PIN



1. DÉSACTIVER LE CODE PIN DE LA CARTE SIM sur un téléphone portable **AVANT** insertion.
Sans cela, le bracelet restera 'Hors ligne'.


2. INSERTION DE LA NANO SIM

- Forfait 4G/GPRS requis.
- Insérez SIM avec bracelet éteint.




2. INSERTION DE LA NANO SIM

- Forfait 4G/GPRS requis.
- Insérez SIM avec bracelet éteint.



3. CHARGEMENT MAGNÉTIQUE

- Aligned bien les contacts.
- Charge complète - 2h.



3b. CONFIGURATION DU FUSEAU HORAIRE (GMT)

IMPORTANT

Pour une configuration GMT correcte et très importante entrez **-10** dans les paramètres de fuseau horaire de l'appli AnyTracking.




GUIDE DE CONFIGURATION ANYTRACKING TRACEUR GPS SENIOR ORIGINE

1. CONNEXION ET IDENTIFIANTS (S'identifier)



- IMEI sticker
- Identifiant (IMEI) : 15 chiffres au dos du bracelet.
- Mot de passe : Par défaut (ex: 123456).
- ⚠ SERVEUR : Choisir

2. TABLEAU DE BORD PRINCIPAL



- Position temps réel.
- Historique
- Réglages avancés.

3. AJUSTEMENTS ALERTES (AnyTracking)

- Numéros SOS : Ajoutez jusqu'à 3 contacts d'urgence.
- Alerte Chute : Sensibilité réglable (Basse, Moyenne, Haute). Désactivez-la ici pour économiser la batterie !

4. SUIVI SANTÉ DÉTAILLÉ



- Température Corporelle.
- Fréquence Cardiaque.
- Nombre de pas.

RÉGLAGES AVANCÉS ET SANTÉ DÉTAILLÉS

• SOS & CHUTES





- Numéros SOS : Ajoutez vos contacts d'urgence.
- Appui long 3s : Lancement de l'appel SOS automatique.



- DÉTECTION DE CHUTE (Chocs brusques)
- Sensibilité Chute : Réglez selon l'utilisateur (Basse recommandé pour éviter fausses alertes).

• SANTÉ DÉTAILLÉ



- Consultation à distance : Suivez l'état de santé du senior depuis l'application.
- Historique complet : Accédez aux mesures passées.

HORLOGE PARLANTE



⚠ L'horloge parlante de cet appareil est uniquement en **ANGLAIS**.

⚠ Désactivez-la ici pour économiser la batterie et éviter les confusions